## 水フィルターの掃除

## ⚠警告

- ●漏電遮断器は濡れた手で触らないでください。感電の原因になります。
- ●逃し弁周辺の配管は熱くなりますので、手を触れないでください。
- ●逃し弁のレバーはゆっくり操作してください。逃し弁のレバーを急に上げると熱湯が勢いよく出ることがあるので、やけどの原因になります。
- ●排水時はホースや排水が熱くなることがありますので、手を触れないでください。

水フィルターにゴミがたまるとお湯が出にくくなりますので、定期的に掃除をしてください。

- 1 漏電遮断器を「OFF」にする
- 2 給水元栓を閉める
- 3 逃し弁のレバーをゆっくり上げる
- **4** 逃し弁の排水ホースから水が出なくなった ら水フィルターをはずして掃除をする

水フィルターをはずしたときに配管内に残っている水が出ますが、異常ではありません。

掃除は歯ブラシなどを使用してください。

フィルタを変形させたり、Oリングに傷をつけたりしないように注意してください。

※水フィルターはエアチャージ栓を兼ねています。

- **5**0リングをきれいにふいて水フィルターを 元通りに取付ける
- 6 給水元栓を開ける
- 7 逃し弁の排水ホースから連続的にお湯(水) が出ることを確認したら逃し弁のレバーを 下げる

水フィルターから水漏れがないことを確認します。

8漏電遮断器を「ON」にする

