1051-230401-2



OMソーラー株式会社 〒431-1207 静岡県浜松市西区村櫛町4601 TEL.053-488-1700(代)

エコナビOMリモコン の Y型ハンドリング



Lite仕様



このたびはOMソーラーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前に、本書をよくお読みいただき、内容を十分理解されてから正しくお使いください。 なお、本書はいつでもご覧いただけるところに保管し、不具合が生じたときにお役立てください。

エコナビOMリモコンは、ご自宅に設置してあるエコナビゲートウェイ(専用通信機器)を経由して OMソーラー株式会社のサーバーに繋げて操作を行います。 エコナビOMリモコン(OMソーラー)をご利用いただくためには、事前にエコナビOMサイトへの ユーザー登録が必要です。また、エコナビOMリモコンを操作するためには、パソコンやスマート フォンなどの情報端末とブラウザが必要です。

また、ご利用いただくにあたり、以下のブラウザでのご利用を推奨しております。

- Microsoft Edge
- Firefox
- Chrome

【ご注意】

上記のブラウザのバージョン以外をご利用の方は、正常に画面表示がされない場合がありますの でご了承ください。

記載内容

本書では、エコナビOMサイトへのユーザー登録方法、OMソーラーシステムをエコナビ OMリモコンを使って操作する方法を説明しています。

表示について

本書では下記のような表示を使用して、注意事項および補足内容を説明しています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。

*⊘*ノート

参考になることや、補足説明を示します。

ご注意

- ・本製品および本書はOMソーラー株式会社の著作物です。従って、本製品および本書の一部 または全部を無断で複製、複写、転載、改定することは法律で禁じられています。
- 本製品は仕様変更等のため、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
- ・インターネットサービスプロバイダ契約の接続方式は「IPv4/PPPoE」のみの対応となります。
- エコナビゲートウェイの位置を移動した場合、OM ソーラー本体近くにある無線ユニットとの 無線通信が繋がらずデータが正常に送信されない場合があります。

はじめに2
運転前の準備 4 エコナビOMサイトへのユーザー登録4 エコナビOMリモコンの設定5
各部のなまえとはたらき6
操作画面一覧7
基本的な操作方法8 項目変更(運転状況の切り替え ON・OFF) の手順8 数値変更(温度・時刻)の手順9
運転設定10
温度設定 12
連続運転・タイマー運転設定 14
切タイマー設定 16
別付けファン設定 17
運転パターン 18
エラーコード一 覧19
エコナビゲートウェイ異常表示一覧 裏表紙

運転前の準備

●エコナビOMサイトへのユーザー登録

エコナビOMリモコン(OMソーラー)をご利用いただくためには、事前にエコナビOMサイトへのユー ザー登録が必要です。

お客様の情報登録後3営業日以内に「ログインID/パスワード」を記載した「[エコナビOM] ユーザー ご登録完了のお知らせ」が、登録いただいたメールアドレスに届きます。

。。お知らせ、

●お客様のメールアドレスがログイン ID となります(後ほど変更可能です)。 弊社ドメイン(omsolar.jp)のメールが届くように、記載されたメールアドレスの受信拒否設定解除をお願いいたします。

 エコナビOMサイトにパソコン やスマートフォンからアクセス し、「操作と連携」をクリックし ます。





2.「エコナビOMリモコンユー ザー登録」をクリックします。



3. エコナビゲートウェイの裏に ある「製造番号」とお客様の 情報を入力します。

※製造番号のハイフン(-)を除いた 10 桁の数字を 入力します。





●エコナビOMリモコンの設定

エコナビOMリモコンへ接続します。

 エコナビOMサイトにパソコン やスマートフォンからアクセス し、「操作と連携」をクリックし ます。



2.「ログイン(登録済の方)」を クリックします。



	◆ ログイン → ログー → ログ → ログ → ログー → ログー
アンクロット クロック しんしん いっていたい いってい いって	

3.発行されたお客様専用の「ログ インID(メールアドレス)」と 「パスワード」を入力します。

ID、パスワードを正確に入力してもログインでき ない場合は、通信できていない可能性があります。 エコナビゲートウェイ本体の「INTERNET」ランプが 点灯または点滅(約 0.5 秒に 1 回)しているか確認 してください。

そうでない場合は工務店に連絡してください。



4. エコナビOMリモコンの TOP 画面が表示され、OMソーラー の設定が可能になります。

IJ ^Ĵ tO	M	
OM-t	iEMSリモコンWebは、会員限定コンテンツです。 下記よりログインしてください。	
ロヴインID パスワード	ログイン状態を保持する	
	ログイン Cayvigit (<) Of Sole, sc. All rights reserved.	



各部のなまえとはたらき



*⊘*ノート

・補助暖房ボイラー、DOMAくーるは、設備が設置されている場合に限り表示します。

・温度表示範囲は-50℃~120℃までです(室内温度は-50℃~60℃)。







0 • : 0 • 登録



エコナビOMリモコンでは、項目(運転状況の切り替え ON・OFF)の変更と数値(温度・時刻)の変 更ができます。項目変更の場合は、希望する項目を選び下記の手順で登録します。数値変更の場合は、 希望する数値を範囲の中から選択し同様の手順で登録します。

●項目変更(運転状況の切り替えON・OFF)の手順

- 1.変更したい項目をクリックします。
- 2. 画面下の「登録」をクリックします。



3.「設定の変更を受付ました。」という メッセージが出るので、「OK」を クリックします。



- **4.** 数分後にブラウザの画面を再度読み 込みます。
- 5. 選択した項目が表示され、項目変更 が完了します。

Ø/−ト

- エラーコードが出た場合は、「エラーコード一覧」(P19)をご 覧ください。
- ネットワークの通信環境によっては、変更の完了に時間がかかる場合があります。



基本的な操作方法

- ●数値変更(温度・時刻)の手順 ^{温度変更の例}
- ┃ 変更したい数値枠内をクリックします。
- 2. 変更可能な数値が出るので、希望す る数値を選択し、画面下の「登録」 をクリックします。





3.「設定の変更を受付ました。」という メッセージが出るので、「OK」を クリックします。



- **4.**数分後にブラウザの画面を再度読み 込みます。
- 5. 選択した数値が表示され、数値変更 が完了します。
 - *@*ノート
 - エラーコードが出た場合は、「エラーコード一覧」(P19)をご 覧ください。
 - ネットワークの通信環境によっては、変更の完了に時間がかかる場合があります。



運転設定

この画面では、運転状況の設定が変更できます。

■運転切替 (冬/中間/夏)

運転には、「自動運転」と「手動運転」の2種類があ ります。

「自動運転」は朝方の外気温でその日1日の運転する 季節モードを判断します(詳細は P13 をご確認くだ さい)。

@ノート

 お好みに合わせ、手動で設定を変更することができます。
 「自動運転」のまま 冬 仲間 夏 を押すと、その日に限り 選択した季節モードで動きます。翌日はまた自動判別が行われ ます。

■ 室内循環(風量設定: OFF / 弱/ 中/ 強)

室内の空気を一定時間循環するファンの速度を設定し ます。稼働時間の設定は、「切タイマー設定」(P16) で行います。

用途例

- ストーブなどで高いところにたまった暖気を循環さ せる
- ・少数の冷暖房機器の空気を家全体に回す

*⊘*ノート

・【室内循環】は、運転パターン(P18)の「集熱取り込み」を していないときに利用できます。

■室内排気 (風量設定:OFF / 弱/中/強)

室内の空気を一定時間排気するファンの速度を設定し ます。稼働時間の設定は、「切タイマー設定」(P16) で行います。

- *@*ノート
 - ・【室内排気】は、運転パターン(P18)の「集熱取り込み」「室 内循環」をしていないときに利用できます。







運転設定

■外気取入 (風量設定:OFF /弱/中/強)

夏の夜、室温よりも外気温の方が涼しくなったときに、 外気を取り込みます。

⊘ノート

- ・外気取り入れ時間帯は、20:00~5:00です。
- ・条件が揃ったときに稼働します(「運転パターンと温度」(P13) をご覧ください)。
- ・【外気取入】は、運転パターン(P18)の「集熱取り込み」「室 内循環」をしていないときに利用できます。





緊急の場合などに、OMソーラーの動きを強制的に運転パターン(P18)の「全閉停止」の状態にします。 ボタン表示は「再起動」に変わります。ハンドリング ボックスを動かす場合は[再起動]を押してください。





この画面では、運転温度の詳細な設定ができます。

■設定室温

OMソーラーの運転が切り替わるときの基準となる室 温です。季節モード毎に10~35℃の範囲で設定でき ます(温度目盛 1℃)。



■設定棟温

OMソーラーの運転が始まるときの基準となる棟温で す。季節モード毎に10~45℃の範囲で設定できます (温度目盛 1℃)。

設定室温 冬 23 ▼ ℃	中間 23 ▼ ℃	ह 23 ▼ १С
設定棟温	中間	夏 [10] - P2
30 ▼ ℃ 目標棟温	<u>35 ▼</u> ¶C	40 • ⁰C
50 ▼ ℃	中間 54 ▼ ℃	夏 64 ▼ ℃

■目標棟温

OMソーラーの運転風量の基準となる棟温です。 「目標棟温」に向け風量が変化します。季節モード毎 に10~70℃の範囲で設定できます(温度目盛2℃)。 「目標棟温」を上げると風量は緩やかになります。



■デフォルト値に戻す

初期設定に戻します。

設定室温

「冬」「中間」「夏」ともに 23℃

設定棟温

「冬」30℃ /「中間」35℃ /「夏」40℃ 目標棟温 「冬」50℃ /「中間」54℃ /「夏」64℃



■運転パターンと温度

季節モードと運転パターン(P18)をまとめた表です。例えば、冬モードのとき、「設定室温」を 23℃にすると室温 22℃以下までは「集熱取り込み」をします。室温 23℃以上になったときに 「室内排気」に運転が切り替わります。



※1 集熱温度を計測するため、定刻になると「集熱取り込み」運転(8:30~11:00の間は30分に1回、11:00~17:00 の間は1時間に1回)をします。その場合、暖かい空気や冷たい空気が室内に入る事があります。 ただし、集熱運転中には、集熱温度を計測するための「集熱取り込み」運転は行われません。

※2 外気取り入れ時間帯は、20:00~5:00です。

*⊘*ノート

・ファン停止時およびOM停止(緊急時の強制停止)にした場合は、「全閉停止」になります。

連続運転・タイマー運転設定

この画面では、循環運転または補助暖房の設定をします。また、補助暖房における設 定温度とタイマーの稼働時間の設定をします。

■連続運転(風量設定:OFF/弱/中/強)

連続運転には、「循環」と「暖房」の2種類があります。 「循環」は、ハンドリングボックスのファンを動かして、 室内の空気を循環させます。

「暖房」は、ハンドリングボックスのファンを動かし て補助暖房を行います。補助暖房の設定温度よりも室 温が低いときに暖房ボイラーが稼働します。

操作手順

- 1. 循環 または 暖房 を押し、運転させたいモード 項目を選択します。
- 2.ファンの速度を選択して画面下の「登録」をクリッ クします。
- 3. 選択した項目が表示され、変更が完了します。
- 4. 数分後にブラウザの画面を再度読み込みます。

@ノート

- ・運転を停止したいときはOFF を選択します。
- ・【室内循環】の設定が有効になっているときには、【室内循環】 の風量が優先されます(詳しい操作はP10、P16をご覧ください)。
- ・連続運転の(循環)は、運転パターン(P18)の「集熱取り込み」 「室内循環」をしていないときに利用できます。





■タイマー1・2 (風量設定: OFF / 弱/中/強)

「循環」または「暖房」の 24 時間タイマー設定を行い ます。

タイマー設定は、2通り設定できます。

操作手順

- 1. 循環 または 暖房 を押し、運転させたいモード 項目を選択します。
- 2.ファンの速度を選択して画面下の「登録」をクリッ クします。
- 3. 選択した項目が表示され、変更が完了します。
- 4. 数分後にブラウザの画面を再度読み込みます。

*⊘*ノート

- ・タイマーを解除したいときは OFF を選択します。
- ・タイマー時間を設定しても、「連続運転・タイマー運転設定」 のタイマー1・2が[OFF]になっている場合は稼働しません。
- ・タイマーで設定した時間内に【室内循環】の設定または「循環」 「暖房」が有効になっているときは、【室内循環】の風量が優先 されます(詳しい操作はP10、P16、当ページ「連続運転」を ご覧ください)。
- ・タイマー1・2の(循環)は、運転パターン(P18)の「集熱取 り込み」「室内循環」をしていないときに利用できます。





■暖房設定・24h タイマー設定

暖房設定

補助暖房における設定温度を設定します。この温度よりも室温が低い時に補助暖房を行います。 設定範囲は、15.0℃~35.0℃です(0.5℃きざみ)。

タイマー1・2

「循環」および「暖房」の24時間タイマー運転を行う時間を設定します。 タイマー設定は、2通り設定できます。

⊘ノ−ト

- ・タイマー設定時間は、00:00~23:59です。
- ・設定範囲外の時間は入力できません。
- タイマー時間を設定しても、「連続運転・タイマー運転設定」のタイマー1・2が[OFF]になっている場合は稼働しません (詳しい操作は P14 をご覧ください)。



タイマー1		
ON	0 • : 0 •	
OFF	0 • : 0 •	
タイマー2		
ON	0 • : 0 •	
OFF	0 • : 0 •	

切タイマー設定

この画面では、運転設定の稼働時間を設定します。

■室内循環

室内の空気を循環させる時間を設定します。 設定時間(<u>1h</u>2h<u>4h</u>6h)の中から選択で きます。

- **@ノート**
 - ・時刻タイマーで設定する場合は、「暖房設定・24h タイマー設定」 のタイマー1・2で行います(詳しい操作はP15をご覧ください)。





室内の空気を排気させる時間を設定します。 設定時間(15分)30分)45分)60分)の中から選択 できます。



別付けファン設定

この画面では、別付けファンの運転を設定します。 これらの機器はオプションです。機器を設置していない場合は設定の変更をしないで ください。通常は、「OFF」および「通常」に固定してあります。

■DOMAく一る

DOMAくーるがOMソーラーと連動します。

【S.0】・・・「室内排気」時に稼働

- 【S.1】・・・「室内排気」「換気停止」または 「全閉停止」時に稼働
- 【S.2】・・・「室内排気」「換気停止」または 「全閉停止」「外気取り入れ」時に稼働



■小屋裏換気

小屋裏温度が40℃を超えると、制御ユニットと接続 した小屋裏換気扇が稼働します。



■ 24 時間換気

OMソーラーと連動して、24時間換気をします。 「室内排気」、「室内循環」、「換気停止」または「全閉停止」 に別で設定した換気用ファンが稼働します。



■OM空気清浄

空気清浄機「OMエアフォール」を設置した運転パターンです。

「通常」・・・「循環運転」「取入運転」時に空気清浄

「強制」・・・夜間OM運転モードが「停止」になる 場合でも強制的に「循環運転」にて空気 清浄

※雨の日等、日中OMソーラーが動いていない場合や時間を指定してOM空気清浄を動かしたい場合は、「通常」にしてから「連続運転・タイマー運転設定」の[循環]を選択し、時間を設定してください。



運転パターン

OMソーラーの運転パターンには、下記の種類があります。 アニメーションの表示で、運転パターンを見分けることができます。









外気取り入れ(夏の夜間)



全閉停止



強制停止



換気停止





OMソーラーの機器の故障時にはTOP画面の イラストの下にエラーコードが表示されます。 エラーコードが表示されたときは、以下の処置 を行ってください。

- *⊘*ノート
 - ・複数のエラーが同時に発生している場合、一番最後に発生した エラーコードが表示されます。

לכו 🗖	てのM太郎さん	
2018年11月13日 13:47		
E39 フィルターサイン 最高温度		
外気 26℃ (00:00) 棟 59℃ (00:00)	外気 26℃ (00:00) 棟 48℃ (11:45)	

エラーコード	内容	対 処 方 法
E01	リモコン通信エラー	施工者に連絡してください。
E02	棟温センサー断線	入口温度センサーに連動
E03	棟温センサー短絡	入口温度センサーに連動
E04	室温センサー断線	室温が -10℃以上で自動解除
E05	室温センサー短絡	室温が 60℃以下で自動解除
E06	外気温センサー断線	外気温が −10℃以上で自動解除
E07	外気温センサー短絡	外気温が 120℃以下で自動解除
E10	入口温度センサー断線	入口温度が −10℃以上で自動解除
E11	入口温度センサー短絡	入口温度が 120℃以下で自動解除
E12	出口温度センサー断線	出口温度が −10℃以上で自動解除
E13	出口温度センサー短絡	出口温度が 120℃以下で自動解除
E14	小屋裏温度センサー断線	小屋裏温度が −10℃以上で自動解除
E15	小屋裏温度センサー短絡	小屋裏温度が 120℃以下で自動解除
E18	子機間通信エラー	施工者に連絡してください。
E20	棟温異常	棟温が 80℃以下で自動解除
E21	ファンモーター異常	施工者に連絡してください。
E30	試運転中	施工者に連絡してください。
E39	フィルターサイン	画面の「E-39 解除」ボタンを押して 解除
E97 ~ E99	制御基板異常	施工者に連絡してください。

エコナビゲートウェイ異常表示一覧



LED点	「灯・点滅パターン	内容	対処方法
点灯 高速点滅	POWER INTERNET STATUS ⇒ DATA PAIRING	正常 インターネットに接続され、 OMソーラー株式会社の サーバーと繋がっています。	
中速点滅 (0.5秒)	POWER INTERNET STATUS DATA PAIRING	サーバー接続異常 OMソーラー株式会社の サーバーと繋がっていません。	ユーザー登録を行って ください。 4<-ジ
低速点滅 (3秒)	POWER INTERNET STATUS DATA PAIRING	インターネット接続異常 インターネットに 接続されていません。	 インターネットが開通しているか 確認してください。 ルーターと宅内引込コネクター間 の、配線接続を確認してください。 通信環境が混んでいたり、 ルーターが一時通信を抑制して いる場合があります。少し時間を おいてエコナビゲートウェイの 電源を入れ直してください。
消灯	POWER INTERNET STATUS DATA PAIRING	ルーター通信異常 IPアドレスを 取得できていません。	ルーターをご確認ください 。 ・ルーターの電源、配線が正しいか ご確認ください。
低速点滅 (2秒)	POWER INTERNET STATUS DATA PAIRING	無線ユニット・ オプション機器との 通信異常	お買い求めの販売店に ご確認ください。

●エコナビOMサイトが表示しない場合

エコナビOMサイトへのログインIDおよびパスワードを入力しても、自宅のデータ(室温、外気温、湯温、 集熱量など)が表示されない場合は、LED 点灯状態が正常か確認してください。。